

# Belastningstabel for gitterrist

Tabelværdien angiver tilladt last i kN/m<sup>2</sup>

Tilladt nedbøjning = L/200.

Inden for den grå markering opfyldes belastningskravet på 5 kN/m<sup>2</sup> og den tilladte nedbøjning L/200 IKKE.

Til venstre for begrænsningslinjen opfyldes belastnings- og nedbøjningskrav i DS/EN ISO 14122-2.

## Gitterrist type H

c/c bærestål = 34 mm

Bæreståls- dim. (mm)	Spændvidde mm																	
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
20x2	60	34	22	15	9,2	6,2	4,3	3,2	2,4									
20x3	90	51	32	22	14	9,3	6,5	4,7	3,6	2,7	2,2							
25x2	94	53	34	23	17	12	8,5	6,2	4,6	3,6	2,8	2,3						
25x3	140	79	51	35	26	18	13	9,3	7,0	5,4	4,2	3,4	2,7	2,3				
30x2	135	76	49	34	25	19	15	11	8,0	6,2	4,9	3,9	3,2	2,6				
30x3	202	114	73	51	37	28	22	16	12	9,3	7,3	5,8	4,7	3,9	2,7	2,0		
35x2	184	103	66	46	34	26	20	16	13	9,8	7,7	6,2	5,0	4,1	2,9	2,1		
35x3	276	155	99	69	51	39	31	25	19	15	12	9,3	7,5	6,2	4,4	3,2		
40x2	240	135	86	60	44	34	27	22	18	15	11	9,2	7,5	6,2	4,3	3,2		
40x3	360	202	130	90	66	51	40	32	27	22	17	14	11	9,3	6,5	4,7	3,6	2,7
45x3	455	256	164	114	84	64	51	41	34	28	24	20	16	13	9,3	6,8	5,1	3,9
50x3	563	316	202	141	103	79	62	51	42	35	30	26	22	18	13	9,3	7,0	5,4
50x4	1133	637	408	283	208	159	126	99	74	57	45	36	29	24	17	12	9,3	7,1
60x4	1632	918	587	408	300	229	181	147	121	99	78	62	51	42	29	21	16	12

## Gitterrist type H

c/c bærestål = 33 mm

Bæreståls- dim. (mm)	Spændvidde mm																	
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400
70x4	2288	1287	824	572	420	322	254	206	170	143	122	102	83	68	48	35	26	20
80x4	2989	1681	1076	747	549	420	332	269	222	187	159	137	120	102	71	52	39	30